

Furniture cleaner

**CONVIENT POUR LE PLASTIQUE,
LE TREILLIS WICKER, SENSOTEX,
L'ALUMINIUM, LE VERRE,
DURABLE TOP**

- ✓ **Action nettoyante puissante**
- ✓ **Ecologique**
- ✓ **Antistatique, résistant à
la salissure**

APPLICATION

Cleaner intelligent et facile à l'emploi pour tous les matériaux 'durs' comme: le plastique, le treillis wicker, SensoTex, l'aluminium, le verre et durable top.

PROPRIETES

Concentré nettoyant actif à action rapide. Le produit mousse à peine et nettoie rapidement. Sèche sans laisser de lignes. Produit très durable à la consommation. Renforce l'action de SUNS Shine Furniture Protector.

Bien secouer avant emploi!

MODE D'EMPLOI

Mélangez un capuchon dans 1 litre d'eau et bien remuer. Lavez la surface avec une éponge et séchez ensuite avec une peau de chamois et/ou une microfibre propre. En cas de forte salissure, répéter le traitement ou augmenter le dosage. Le Cleaner se combine uniquement avec le SUNS Shine Furniture Protector.

SECURITE

Produit qui n'est pas dangereux.
Tenir hors de portée des enfants.