

POUŽITÍ

Bluetooth přehrávání

- Na dvě sekundy stiskněte a podržte hlavní vypínač, ukazatel Bluetooth bude pomalu blikat na znamení aktivace funkce Bluetooth.
- Zapněte zařízení Bluetooth, vyhledejte reproduktor (SK-151X) a zvolte možnost párování. (Pokud vaše zařízení Bluetooth žádá o heslo, zadejte prosím „0000“.)
- Spojení je provedeno, nyní můžete začít přehrávat hudbu na externím zařízení.
- Po úspěšném spárování si jak reproduktor, tak vaše zařízení Bluetooth uloží druhé zařízení v paměti.

Přehrávání Aux

- Připojte své externí zařízení k jednotce použitím standardního linkového kabelu 3,5mm.
- Spojení je provedeno, nyní můžete začít přehrávat hudbu na externím zařízení.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobek je 24 měsíců. Záruka je platná tehdy, když je produkt používán pro účely, pro něž byl vyroben. Navíc je třeba předložit originální doklad o koupi (fakturu, účtenku nebo doklad o koupi), na němž je uvedeno datum nákupu, jméno prodejce a produktové číslo výrobku.
- Pro podrobnější informace o záruce, prosím, navštivte naše servisní internetové stránky: www.service.tristar.eu

PROSTŘEDÍ

Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na service.tristar.eu!

SK Používateľská príručka

POPIS KOMPONENTOV

1. Hlavný vypínač
2. Tlačidlo Prehrávať/Pauza
3. Tlačidlo zvýšiť hlasnosť/predchádzajúca pesnička
4. Tlačidlo znížiť hlasnosť/následujúca pesnička
5. Otvor DC in
6. Otvor Aux in
7. Nabíjací kábel USB
8. Kábel AUX

Ukazovateľ	Stav
Párovanie Bluetooth	Rýchlo blikajúce modré svetlo
Spárované	Modré svetlo
Režim Aux-in	Pomalí blikajúce modré svetlo
Nabíjanie	Červené svetlo
Úplne nabité	Zhasnuté

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- USB kábel v balení pripojte k reproduktoru a externému zdroju napájania. V priebehu nabíjania bude indikátor červený.

POUŽÍVANIE

Prehrávanie Bluetooth

- Na dve sekundy stlačte a podržte hlavný vypínač. Indikátor Bluetooth bude pomaly blikat' na znamenie aktivácie Bluetooth.
- Zapnite zariadenie Bluetooth, vyhľadajte reproduktor (SK-151X) a vyberte si spárovanie. (Pokiaľ vaše zariadenie Bluetooth vyžaduje heslo, zadajte prosím „0000“.)
- Pripojenie je vytvorené, môžete spustiť prehrávanie na vašom externom zariadení.
- Keď je zariadenie úspešne spárované, aj reproduktor aj Vaše zariadenie Bluetooth uloží zariadenie.

Prehrávanie Aux

- Externé zariadenie pripojte k tomuto zariadeniu pomocou štandardného kábla 3,5 mm.
- Pripojenie je vytvorené, môžete spustiť prehrávanie na vašom externom zariadení.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
- Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

ZÁRUKA

- Záruka na tento výrobok je 24 mesiacov. Vaša záruka je platná, ak sa výrobok používa v súlade s inštrukciami a na účely, na ktoré bol vyrobený. Navyše je treba predložiť doklad o pôvodnom nákupe (faktúru, predajný pokladničný blok alebo potvrdenie o nákupe), ktorý obsahuje dátum nákupu, meno predajcu a číslo položky tohto výrobku.
- Kvôli detailným a podrobným podmienkam záruky, pozri prosím našu servisnú webovú stránku: www.service.tristar.eu

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykľáciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Tento spotrebič je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely a súčiastky nájdete na service.tristar.eu!