




www.pefc.be

Conforme aux spécifications de la norme
Meets the requirements of the following standard

EN 71-1 , 2 ,3 ET 8



ATTENTION DANGER DE CHUTE
WARNING FALL HAZARD
WAARSCHUWING GEVAAR



WAARSCHUWING : BESTEMD VOOR EEN GEZINSGEBRUIK - MAXIMUM 3 KINDEREN OP HET TOESTEL
ATTENTION : RESERVE A UN USAGE FAMILIAL EXTERIEUR - 3 ENFANTS MAXIMUM SUR LE JEU

1



BATEAU - VESSEL
NIEUWPOORT

BnB Wood SPRL
Rue du progrès 14 , 4821 Andrimont

DRE: 18 02 10
2020






Nous vous recommandons de lire le mode d'emploi entièrement et attentivement avant de commencer les travaux


Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing volledig en aandachtig te lezen , voordat u met de werkzaamheden begint

Vérifiez le contenu du sac avec les quincailleries afin d'avoir les bonnes quantités et rangez les articles


Controleer vooraf de inhoud van de zak met beslagwerk op de juiste hoeveelheden en





A)



B)






- C) 1x 34x90 1m19
- D) 2x 68x68 2m38
- E) 1x 68x68 3m00
- F) 1x 68x68 1m06
- G) 1x 68x68 64 cm
- H) 1x 68x68 35 cm
- I) 4x 45x45 67 cm
- J) 8x 45x45 U 80 cm
- K) 14x 45x45 U 58 cm
- L) 6x 45x45 U 59 cm
- M) 1x 20x120 71 cm
- N) 1x 30x65 70 cm
- O) 12x 20x130 CLINS 53 cm
- P) 16x 20x130 CLINS 75 cm
- Q) 3x 20x105 CLINS 53 cm
- R) 4x 20x105 CLINS 75 cm



Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen

7 X 5x60 mm







M


BATEAU - VESSEL
NIEUWPOORT

DRE : 18 02 10


BnB
wood




3 x
M10x150



2 x
M10x120




Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen




7 X 5x60 mm






Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen





4X 4x40 mm






Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen





2 x
M10x120



7 X 5x60 mm







Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen

4x 4x40 mm

3x 5x60 mm

3x 4x40 mm



Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen

6x 4x40 mm



K

K

K

K

J

I


6x 4x40 mm







Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen

4x 5x80 mm





Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen




I

3x 5x60 mm




Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen

1





Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen

2






1




Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen

2






Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen






Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen





Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen




6x 4x40 mm






Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen


2x 5x80 mm






Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen


4x 5x60 mm





ATTENTION - BELANGRIJK :



UTILISATION DE LA TOUR UNIQUEMENT QUAND
LA GLISSOIRE (TOBOGGAN) EST MONTÉE.
DE TOREN IS ENKEL GESCHIKT MET GLIJBAAAN




Préférez avant vissage
Voorboren voor vijzen

2x 4 x40 mm

 AUTO





25



BATEAU- VESSEL
NIEUWPOORT

DRE: 18 02 10



Pour un montage aisé, veuillez effectuer celui-ci dès réception du colis.

Dans le cas d'un montage postposé, stocker les colis dans un endroit frais et légèrement humide.

Le bois est un matériau naturel qui travaille avec les variations d'humidité et de température. Aussi, des déformations naturelles du bois (fentes, gerces...) peuvent apparaître même dès la livraison du portique. Ceci est un phénomène naturel qui n'altère en aucun cas la durabilité de nos produits ni leur résistance mécanique.

En choisissant du bois, vous acceptez les caractéristiques d'un produit naturel : nœuds, variations de couleurs, veines, fissures superficielles, contrefil, ... Tout ce qui fait son identité et son charme !

UTILISATION DE VOTRE EQUIPEMENT :

ATTENTION ! Réservé à un usage familial et destiné à une utilisation extérieur. Il ne peut en aucun cas être utilisé pour un usage collectif et/ou public (aire de jeux, camping, école, jardin d'enfants...)

Cet article est destiné à des enfants âgés de 3 à 10 ans et l'usage doit se faire sous la surveillance d'un adulte. Un seul anneau d'agrs par mousqueton. Chacun d'entre eux autorise un poids limité à 50 kg et doit être utilisé par un seul enfant à la fois.

Pour les portiques munis d'un toboggan, éviter l'exposition plein sud afin d'empêcher les risques de brûlures et veiller à ce que la zone de réception soit dégagée.

Lors du montage, puis lors de l'utilisation, veillez à éliminer les éventuelles échardes.

RECOMMANDATION :

Garder les instructions de montage fournies durant la durée de vie entière du produit.

Le portique doit impérativement être scellé. Pour des raisons de sécurité les cubes de béton doivent être coulés à distance de 10 cm sous le niveau du sol.

Le portique ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou tout revêtement dur. Le portique doit être impérativement scellé sur une surface plane horizontale en prévoyant une zone minimale de 2 mètres entre celui-ci et toute structure ou obstacle telle qu'une barrière, un garage, des branches d'arbres, des fils à linge, une maison ou câbles électriques.

Toute modification apportée à votre équipement (par exemple l'ajout d'un accessoire) doit être effectuée conformément aux instructions fournies par le fabricant.

ENTRETIEN :

Contrôler au départ de chaque saison l'état des agrs ainsi que la structure complète de votre équipement de jeu afin de prévenir les risques de chute.

Vérifier et resserrer si il y a lieu les vis, les boulons ou tout autre élément de quincaillerie.

Graisser toute les parties mobiles métalliques.

Pour une meilleure préservation des agrs, nous vous conseillons de les placer à l'abri pendant l'hiver.

Dès les premiers signes d'oxydation et/ou de rouille sur les diverses parties métalliques de votre équipement, utiliser un produit adapté.

Vérifier les sièges, les cordes, les chaînes et autres dispositifs de fixation à la recherche de signe de dégradation. Remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant.

Tout agrs d'origine doit être remplacé par un modèle de conception et de caractéristiques identiques. Vérifier tous les caches des boulons ou des bords coupants et les remplacer si nécessaire.

La non vérification des points ci-dessus peut entraîner la chute de votre équipement et/ou constituer un danger.

NL: Voor een eenvoudige installatie, bouwt u de schommel op zodra u het pakket ontvangt.

In het geval van een uitgestelde montage, het pakket opslaan in een koele, vochtige plaats.

Hout is een natuurlijk materiaal dat werkt door vochtigheid en variaties in temperatuur. Dus natuurlijke vervorming (scheuren, barsten, hars,...) kan verschijnen, zelfs na de levering van de schommel. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat geen invloed heeft op de duurzaamheid van onze producten, noch hun kracht of stevigheid.

Door hout te kiezen, aanvaardt u de kenmerken van een natuurlijk product, nl. knopen, kleurvariaties, aders, oppervlaktescheuren,... Alles wat de identiteit en de charme van hout maakt.

GEBRUIK VAN UW TOESTEL:

WAARSCHUWING! Enkel geschikt voor privaat gebruik, en bestemd voor buitenshuis gebruik. Het toestel mag in geen geval gebruikt worden op openbare/publieke plaatsen (zoals: speeltuinen, campings, scholen, kleuteropvang,...)

Dit product is voor kinderen van 3 tot 10 jaar bedoeld en moet onder toezicht van een volwassene gebruikt worden.

Per schommelhaak mag slechts 1 ophangring van de accessoires gebruikt worden. Elke schommelhaak kan een maximum gewicht dragen van 50kg, en mag door slecht 1 kind tegelijk gebruikt worden.

Voor een schommel met glijbaan, vermijd plaatsing van de glijbaan naar het zuiden, om het risico op brandwonden te voorkomen tijdens warme dagen, en zorg er voor dat de landingsplaats vrij is van obstakels.

Tijdens de montage, alsook tijdens het gebruik dient u eventuele splinters te verwijderen.

AANBEVELING:

Bewaar de montage-instructies tijdens de gehele levensduur van het product. U hebt deze handleiding nodig om de juiste referentie van een wisselstuk te kunnen doorgeven (samen met foto's) bij een garantiegeval.

De schommel moet verankerd worden. Om veiligheidsredenen moeten de verankeringskubussen 10cm onder het maaiveld gegoten worden.

De schommel mag niet op beton, asfalt of andere harde ondergrond gemonteerd worden. Hij moet verplicht op een plat horizontaal vlak worden verankerd, en voorzien van een veiligheidszone van ten minste 2 meter tussen de schommel en een structuur of obstakel zoals een omheining, garage, takken, wasdraden, een huis, elektrische kabels,...

Eventuele wijzigingen van het toestel (bijvoorbeeld plaatsen van een nieuw accessoire) moet gebeuren volgens de instructies van de fabrikant.

ONDERHOUD:

Controleer bij de start van elk seizoen, alsook op regelmatige tijdstippen de toestand en de volledige structuur van uw speeltoestel om het risico op vallen te voorkomen.

Controleer en draai indien nodig de schroeven en bouten nog eens aan. Smeer bewegende metalen delen in.

Om de levensduur van de accessoires te verlengen, raden we aan ze te verwijderen in de winter en op een veilige droge plaats te bewaren.

Bij de eerste tekenen van oxidatie en / of roest op de verschillende metalen delen van uw toestel, gebruik een geschikt product ter behandeling.

Controleer zitjes, touwen, kettingen en andere bevestigingsmiddelen op slijtage. Vervang defecte of beschadigde accessoires volgens de instructies van de fabrikant.

Alle originele onderdelen dienen vervangen te worden door een onderdeel van hetzelfde ontwerp en met dezelfde specificaties. Controleer alle beschermkappen voor bouten en scherpe randen, en vervang deze indien nodig.

Het niet controleren van bovenstaande punten kan beschadiging van uw toestel en / of gevaar opleveren.