

www.pefc.be

Conforme aux spécifications de la norme
Voldoen aan de specificaties van de norm
Meets the requirements of the following standard

EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN71-8

ATTENTION
WAARSCHUWING
WARNING



BESTEMD VOOR EEN GEZINSGEBRUIK - MAXIMUM 4 KINDEREN OP HET TOESTEL
USAGE FAMILIAL EXTERIEUR - 4 ENFANTS MAXIMUM SUR LE JEU

1



TOUR NIEUWPOORT
TOREN NIEUWPOORT

2020 A

Réf : 15 02 10



Outillage *Gereedschap*

3-4 h




Nous vous recommandons de lire le mode d'emploi entièrement et attentivement avant de commencer les travaux

Wij verzoeken u de gebruiksaanwijzing volledig en aandachtig te lezen , voordat u met de werkzaamheden begint

Vérifiez le contenu du sac avec les quincailleries afin d'avoir les bonnes quantités et rangez les articles.

Controleer vooraf de inhoud van de zak met beslagwerk op de juiste hoeveelheden en beschadigingen en rangschik onderdelen overzichtelijk



**Préforez avant vissage
Voorboren voor vijzen**

Détail / detail

1x PP : 8.8x8.8 / 360



2x MP : 6.8x6.8 / 300



4x PT : 6.8x6.8 / 300



2x PR:



1x RP : 3x6.5 / 119




2x EC1: 3.4x9 / 165



4x EC2: 2.8x4.2 / 44



1x PL plancher / 1x PL platform



4x T1: 3x6.5 / 89,5



2x T2: 2x12



16x T3 languette / 96
16x T3 geprofileerd / 96



2x GC1: 6.8x6.8 / 78



2x GC2: 3x6.5 / 45,5



4x GC4: 3x6.5 / 87





24 X GC5 : 22X58 / 67



Vérifiez le contenu du paquet de bois , les quantités
comme la qualité et rangez les articles

Controleer vooraf het houtpakket op de juiste hoeveelheden en
beschadigingen en rangschik de onderdelen overzichtelijk

Implantation / Opstelling






4



**TOUR NIEUWPOORT
TOREN NIEUWPOORT**

réf: 15 02 10






Voorboren voor vijzen
Préferez avant vissage



TOUR NIEUWPOORT
TOREN NIEUWPOORT

r  f: 15 02 10








7




TOUR NIEUWPOORT
TOREN NIEUWPOORT

Réf : 15 02 10






2x 5x60mm





8X 5X60 mm





Voorboren voor vijzen
Préférez avant vissage

Portique / Grondoppervlakte schommel



Implantation / Opstelling





10



**TOUR NIEUWPOORT
TOREN NIEUWPOORT**

Réf : 15 02 10

BnB
wood



ATTENTION : NE PAS GLISSER.



TOUR NIEUWPOORT
TOREN NIEUWPOORT

REF 15 02 10






ATTENTION

Pour la sécurité de vos enfants , veuillez respecter le positionnement des agrès indiqués ci-dessous .

Om de veiligheid van uw kinderen te garanderen , gelieve de positionering van de schommelaccessoires te respecteren zoals hieronder aangegeven



X Agrès à cordes longues , siège bois , siège pvc , siège bébé , siège caoutchouc,...
Schommelaccessoires met lange touwen , houten zitjes pvc zits , babyzitjes , rubberen zitjes , ...



✓ Trapèze , paire d'anneaux , corde à noeuds , disque , agrès à cordes courtes , ...
Trapèze , turnringen , klimtouw , schotelschommel , schommelaeccesoires met korte touwen , ...

Pour un montage ais , veuillez effectuer celui-ci d s r ception du colis.

Dans le cas d'un montage postpos , stocker les colis dans un endroit frais et l g rement humide.

Le bois est un mat riaux naturel qui travaille avec les variations d'humidit  et de temp rature. Aussi, des d formations naturelles du bois (fentes, gerces...) peuvent apparaître m me d s la livraison du portique. Ceci est un ph nom ne naturel qui n'alt re en aucun cas la durabilit  de nos produits ni leur r sistance m canique.

En choisissant du bois, vous acceptez les caract ristiques d'un produit naturel : n uds, variations de couleurs, veines, fissures superficielles, contrefil, ... Tout ce qui fait son identit  et son charme !

UTILISATION DE VOTRE EQUIPEMENT :

ATTENTION ! R serv   un usage familial et destin   une utilisation ext rieur. Il ne peut en aucun cas  tre utilis  pour un usage collectif et/ou public (aire de jeux, camping, cole, jardin d'enfants...)

Cet article est destin   des enfants âg s de 3  10 ans et l'usage doit se faire sous la surveillance d'un adulte. Un seul anneau d'agr s par mousqueton. Chacun d'entre eux autorise un poids limit   50 kg et doit  tre utilis  par un seul enfant  la fois.

Pour les portiques munis d'un toboggan, viter l'exposition plein sud afin d'emp cher les risques de brulures et veiller  ce que la zone de r ception soit d gag e.

Lors du montage, puis lors de l'utilisation, veillez  liminer les ventuelles chardes.

RECOMMANDATION :

Garder les instructions de montage fournies durant la dur e de vie enti re du produit.

Le portique doit imp rativement  tre scell . Pour des raisons de s curit  les cubes de b ton doivent  tre coul s  distance de 10 cm sous le niveau du sol.

Le portique ne doit pas  tre install  sur du b ton, de l'asphalte ou tout rev tement dur. Le portique doit  tre imp rativement scell  sur une surface plane horizontale en pr voyant une zone minimale de 2 m tres entre celui-ci et toute structure ou obstacle telle qu'une barri re, un garage, des branches d'arbres, des fils  linge, une maison ou c bles  lectriques.

Toute modification apport e  votre quipement (par exemple l'ajout d'un accessoire) doit  tre effectu e conform ment aux instructions fournies par le fabricant.

ENTRETIEN :

Contr ler au d part de chaque saison l' tat des agr s ainsi que la structure compl te de votre quipement de jeu afin de pr venir les risques de chute.

V rifier et resserrer si il y a lieu les vis, les boulons ou tout autre l ment de quincaillerie.

Graisser toutes les parties mobiles m talliques.

Pour une meilleure pr servation des agr s, nous vous conseillons de les placer  l'abri pendant l'hiver.

D s les premiers signes d'oxydation et/ou de rouille sur les diverses parties m talliques de votre quipement, utiliser un produit adapt .

V rifier les si ges, les cordes, les cha nes et autres dispositifs de fixation  la recherche de signe de d gradation. Remplacer les l ments d fectueux conform ment aux instructions du fabricant.

Tout agr s d'origine doit  tre remplac  par un mod le de conception et de caract ristiques identiques. V rifier tous les caches des boulons ou des bords coupants et les remplacer si n cessaire.

La non v rification des points ci-dessus peut entra ner la chute de votre quipement et/ou constituer un danger.

NL: Voor een eenvoudige installatie, bouwt u de schommel op zodra u het pakket ontvangt.

In het geval van een uitgestelde montage, het pakket opslaan in een koele, vochtige plaats.

Hout is een natuurlijk materiaal dat werkt door vochtigheid en variaties in temperatuur. Dus natuurlijke vervorming (scheuren, barsten, hars,...) kan verschijnen, zelfs na de levering van de schommel. Dit is een natuurlijk verschijnsel dat geen invloed heeft op de duurzaamheid van onze producten, noch hun kracht of stevigheid.

Door hout te kiezen, aanvaardt u de kenmerken van een natuurlijk product, nl. knopen, kleurvariaties, aders, oppervlaktescheuren,... Alles wat de identiteit en de charme van hout maakt.

GEBRUIK VAN UW TOESTEL:

WAARSCHUWING!: Enkel geschikt voor privaat gebruik, en bestemd voor buitenhuis gebruik. Het toestel mag in geen geval gebruikt worden op openbare/publieke plaatsen (zoals: speeltuinen, campings, scholen, kleuteropvang,...)

Dit product is voor kinderen van 3 tot 10 jaar bedoeld en moet onder toezicht van een volwassene gebruikt worden.

Per schommelhaak mag slechts 1 ophangring van de accessoires gebruikt worden. Elke schommelhaak kan een maximum gewicht dragen van 50kg, en mag door slecht 1 kind tegelijk gebruikt worden.

Voor een schommel met glijbaan, vermijd plaatsing van de glijbaan naar het zuiden, om het risico op brandwonden te voorkomen tijdens warme dagen, en zorg er voor dat de landingsplaats vrij is van obstakels.

Tijdens de montage, alsook tijdens het gebruik dient u eventuele splinters te verwijderen.

AANBEVELING:

Bewaar de montage-instructies tijdens de gehele levensduur van het product. U hebt deze handleiding nodig om de juiste referentie van een wisselstuk te kunnen doorgeven (samen met foto's) bij een garantiegeval.

De schommel moet verankerd worden. Om veiligheidsredenen moeten de verankeringskubussen 10cm onder het maaiveld gegoten worden.

De schommel mag niet op beton, asfalt of andere harde ondergrond gemonteerd worden. Hij moet verplicht op een plat horizontaal vlak worden verankerd, en voorzien van een veiligheidszone van ten minste 2 meter tussen de schommel en een structuur of obstakel zoals een omheining, garage, takken, wasdraden, een huis, elektrische kabels,...

Eventuele wijzigingen van het toestel (bijvoorbeeld plaatsen van een nieuw accessoire) moet gebeuren volgens de instructies van de fabrikant.

ONDERHOUD:

Controleer bij de start van elk seizoen, alsook op regelmatige tijdstippen de toestand en de volledige structuur van uw speeltoestel om het risico op vallen te voorkomen.

Controleer en draai indien nodig de schroeven en bouten nog eens aan. Smeer bewegende metalen delen in.

Om de levensduur van de accessoires te verlengen, raden we aan ze te verwijderen in de winter en op een veilige droge plaats te bewaren.

Bij de eerste tekenen van oxidatie en / of roest op de verschillende metalen delen van uw toestel, gebruik een geschikt product ter behandeling.

Controleer zitjes, touwen, kettingen en andere bevestigingsmiddelen op slijtage. Vervang defecte of beschadigde accessoires volgens de instructies van de fabrikant.

Alle originele onderdelen dienen vervangen te worden door een onderdeel van hetzelfde ontwerp en met dezelfde specificaties. Controleer alle beschermkappen voor bouten en scherpe randen, en vervang deze indien nodig.

Het niet controleren van bovenstaande punten kan beschadiging van uw toestel en / of gevaar opleveren.